

Инструкция по сборке сдвижной секции крыши для теплицы Арочка

1. На собранный каркас теплицы **ПЕРВЫМ СЛЕДУЕТ ЗАКРЕПИТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЛИКАРБОНАТА**, на него внахлест, оставив выступ по фронтонам 5-7см, закрепляем крайние листы поликарбоната.
2. На уровне второго стрингера снизу, поверх поликарбоната, закрепляем кровельными саморезами к дугам и стрингеру планку №1 (см.рис.)
3. На планку №1 одеваем планку №2 (см.рис.), выравниваем по торцу и закрепляем саморезами с прессшайбой планку №2 к поликарбонату, крепить следует изнутри теплицы.
4. К планке №2 со стороны фронтона закрепляем ручку на саморезы с пресс шайбой. Ручку следует закрепить к низу планки №2, чтобы она выполняла роль стопора
5. Изнутри теплицы прорезаем поликарбонат в месте соединения планок №1 и №2

Аналогично повторяем операции на стрингере с противоположной стороны.

Все саморезы крепим через термошайбы, которые идут в комплекте с теплицей

